

Pochůzný systém

Stoupací komplety

Pro tašky Sensaton 11, Planoton 11,
Planoton 14, V9 a Bobrovka



Stoupací komplet rovný
400/250 mm



Stoupací komplet rovný
800/250 mm



Stoupací komplet profilovaný
400/250 mm



Stoupací komplet profilovaný
800/250 mm

- **Obsah kompletu:** univerzální držák 2 ks, držák roštu 2 ks, rošt 1 ks, spojovací materiál.
- **Materiál:** držáky univerzálního roštu – žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou tl. 6 mm
rošt – žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou tl. 4 mm
- **Použití:** slouží jako pomocný pochůzný systém, nenahrazuje komínovou lávku pro sklony 15°–55°
- **Barva:** červená, černá

Montážní návod pro rovný a profilovaný stoupací komplet



Nejprve se nad poslední řadou krytiny namontuje dodatečná lať (40 × 60 mm), na kterou se mají zavěsit držáky stoupací plošiny, a to tak, aby její nejnižší bod podpěry po montáži spočíval nad střešní lať pod ním. Na podporu spodní vrstvy by se měla namontovat ještě jedna opěrná lať, přičemž při velkoformátových krytinách je to přímo povinné.

Odstup mezi držáky se řídí podle délky roštu. Je potřebné zajistit, aby držáky stoupací plošiny ležely na krytině celou svojí plochou. Po ukončení přípravných kroků je možné upevnit držáky stoupací plošiny dodanými vruty do dřeva 6,0 × 50 mm na pomocnou lať.



Potom se namontují držáky tak, aby vždy byly naproti sobě otvory držáků stoupací plošiny a podpěry, aby se po jejich upevnění přiloženými šestihrannými šroubky 8,0 × 30 mm zabránilo jejich samovolnému přestavení. Držáky by měly mít malý náklon ke krytině. Po montáži držáků je možné pokrýt podpory. Pokud je to třeba pro bezpečné uložení tašek, vyřeže se jejich tvarování.

Nakonec se na držáky upevní stoupací plošina šroubky 8,0 × 50 mm. Rošt by se měl položit tak, aby byl převis od podpěr na obou stranách stejný a aby hlavičky šroubků zapadly do roštu stoupací plošiny.